



#### Montageanleitung:

1. Legen Sie die Ober- oder Unterkante des Terminals an der Wand fest und markieren sie diese z.B. mit Kreppband
2. Schneiden sie die Schablone am ausgewählten Ende ab, abhängig von der ausgewählten Seite.
3. Nutzen Sie obige Bohrschablone, um mit einem spitzen Gegenstand die 4 Bohrungen durchzudrücken. Überprüfen sie ggf. das Bohrbild 100mm X 100mm.
4. Bohren Sie mit einem 6mm Bohrer alle Löcher mindestens 40mm tief und arbeiten Sie dabei möglichst genau.
5. Schlagen Sie die Dübel 6x30 (1) ein.
6. Schrauben Sie je eine Schraube (2) und einen Abstandhalter (3) in die Dübel ein und lassen Sie einen 2mm großen Abstand zwischen Schraubenkopf und Abstandhalter
7. Hängen Sie das Terminal in die Schrauben ein.
8. Sollte das Terminal nicht fest sitzen, nehmen sie es ab und drehen die Schrauben etwas weiter ein. Lässt sich das Terminal nicht einhängen, lösen sie die Schrauben leicht.
9. Achten sie auf einen festen Sitz des Terminals.